LOSAN s.r.o. (eshop.losan.cz)
eshop@losan.cz
417 562 681

19.05.24 21:45:43

ROUTERBOARD MIKROTIK RB912UAG-5HPND

Cena celkem:	**2 310 Kč**
	(bez DPH: 1 909 Kč)
Běžná cena:	**2 541 Kč**
Ušetříte:	**231 Kč**
Kód zboží:	NABMKR1047
Part No.:	RB912UAG-5HPnD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RB912UAG-5HPnD

RouterBoard RB912UAG-5HPnD je nástupcem RB711GA-5HnD. Deska má slot pro SIM kartu a slot pro miniPCI-e. Dále má integrovanou vysoce výkonnou kartu v pásmu 802.11a/n s výstupem na konektory MMCX a USB port. RouterBoard je dodán vč. licence L4.
Ideální použití RouterBoardu je jako záloha konektivity přes 3/4G modem, který se vloží do miniPCI-e slotu.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU frekvence: 600 MHz

Počet jader: 1

RAM paměť: 64 MB

Porty: 1 x RJ-45 LAN, 2 x MMCX, 1 x USB 2.0

Podpora PoE: ano, pasivní

Standard: IEEE 802.11a/n

Frekvenční pásmo: 5 Ghz

Rozměry: 105 x 105 mm

Užitečné odkazy:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)