

TRX BATERIE SONY NP-FV70 2100MAH

Cena celkem:	384 Kč (bez DPH: 317 Kč)
Běžná cena:	422 Kč
Ušetříte:	38 Kč
Kód zboží:	BATRX3890
Part No.:	TRX-FV70
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**TRX baterie Sony NP-FV70 2100 mAh**

Kompatibilní baterie pro videokamery Sony. Tato baterie je v provedení DECODED – lze nabíjet v originální nabíječce – funkce jako originál baterie bez nutnosti propojování kabelem.

Poznámka: Společnost Sony označuje Li-Ion články jinou nominální hodnotou napětí, než běžné normy, proto mohou být jejich baterie označeny 6,8 nebo 7,2 V! Použit je však lze bez omezení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 2500 mAh

Napětí: 7,2/7,4 V

Technologie baterie: Li-iontová

Nahrazuje baterie:

Sony NP-FV30
Sony NP-FV40
Sony NP-FV50
Sony NP-FV70
Sony NP-FV100
Sony NP-FH30
Sony NP-FH50
Sony NP-FH60
Sony NP-FH70
Sony NP-FH100
Sony NP-FP50
Sony NP-FP70
Sony NP-FP71
Sony NP-FP90
Sony NPFV30
Sony NPFV40
Sony NPFV50
Sony NPFV70
Sony NPFV100
Sony NPFH30
Sony NPFH50
Sony NPFH60
Sony NPFH70

Sony NPFH100
Sony NPPF50
Sony NPPF70
Sony NPPF71
Sony NPPF90

Pro zařízení:

DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD105E, DCR-DVD106, DCR-DVD106E, DCR-DVD108, DCR-DVD108E, DCR-DVD109, DCR-DVD109E, DCR-DVD110E, DCR-DVD115E, DCR-DVD150, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD205, DCR-DVD205E, DCR-DVD304E, DCR-DVD305, DCR-DVD306, DCR-DVD306E, DCR-DVD308, DCR-DVD308E, DCR-DVD310E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD404E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD406, DCR-DVD406E, DCR-DVD407E, DCR-DVD408, DCR-DVD408E, DCR-DVD410E, DCR-DVD450, DCR-DVD450E, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-DVD506, DCR-DVD506E, DCR-DVD508, DCR-DVD508E, DCR-DVD510E, DCR-DVD602, DCR-DVD602E, DCR-DVD605, DCR-DVD605E, DCR-DVD610, DCR-DVD650E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD705, DCR-DVD705E, DCR-DVD708, DCR-DVD708E, DCR-DVD710, DCR-DVD755, DCR-DVD755E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E, DCR-DVD805, DCR-DVD805E, DCR-DVD808E, DCR-DVD810, DCR-DVD850E, DCR-DVD905, DCR-DVD905E, DCR-DVD908E, DCR-DVD910, DCR-DVD92, DCR-DVD92E, DCR-HC16, DCR-HC16E, DCR-HC17, DCR-HC17E, DCR-HC18, DCR-HC18E, DCR-HC19E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22E, DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC27, DCR-HC27E, DCR-HC28, DCR-HC28E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC37, DCR-HC37E, DCR-HC38, DCR-HC38E, DCR-HC39E, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43E, DCR-HC44E, DCR-HC45, DCR-HC45E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC47, DCR-HC47E, DCR-HC48, DCR-HC48E, DCR-HC51E, DCR-HC52, DCR-HC53E, DCR-HC62, DCR-HC62E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR15E, DCR-SR15ES, DCR-SR190E, DCR-SR20E, DCR-SR200C, DCR-SR200E, DCR-SR21E, DCR-SR210E, DCR-SR220, DCR-SR220D, DCR-SR290E, DCR-SR30E, DCR-SR300, DCR-SR300C, DCR-SR300E, DCR-SR32E, DCR-SR33E, DCR-SR35E, DCR-SR36E, DCR-SR37E, DCR-SR38E, DCR-SR40, DCR-SR40E, DCR-SR42, DCR-SR42A, DCR-SR42E, DCR-SR45, DCR-SR46, DCR-SR46E, DCR-SR47, DCR-SR47E, DCR-SR47L, DCR-SR47R, DCR-SR47S, DCR-SR50, DCR-SR50E, DCR-SR52E, DCR-SR55E, DCR-SR57E, DCR-SR58E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-SR62, DCR-SR62E, DCR-SR65, DCR-SR67, DCR-SR67E, DCR-SR68E, DCR-SR68/R, DCR-SR68S, DCR-SR70E, DCR-SR72E, DCR-SR75E, DCR-SR77E, DCR-SR78E, DCR-SR80, DCR-SR80E, DCR-SR82, DCR-SR82C, DCR-SR82E, DCR-SR85, DCR-SR87, DCR-SR88, DCR-SR90E, DCR-SX15E, DCR-SX20EK, DCR-SX21E, DCR-SX30E, DCR-SX31E, DCR-SX33E, DCR-SX34E, DCR-SX41, DCR-SX43R, DCR-SX44, DCR-SX45, DCR-SX45B, DCR-SX45E, DCR-SX45EB, DCR-SX45EL, DCR-SX45ER, DCR-SX45L, DCR-SX45R, DCR-SX45S, DCR-SX50E, DCR-SX53E, DCR-SX63, DCR-SX65B, DCR-SX65E, DCR-SX65S, DCR-SX73E, DCR-SX83, DCR-SX85E, DCR-SX85S, DCR-SX85S, DCR-30, DR-SR10D

FDR-AX30, FDR-AX30/B, FDR-AX33, FDR-AX33/B, FDR-AX53, FDR-AX100, FDR-AX100/B, FDR-AX100E, FDR-AX100E/B, FDR-AXP33, FDR-AXP33/B, FDR-AXP35, FDR-AXP35/B, FDR-AXP35/TI

PXW-X70

HDE-SX43E, HDE-SX65E, HDR-CX100, HDR-CX100E, HDR-CX105E, HDR-CX105VE, HDR-CX106E, HDR-CX106VE, HDR-CX11E, HDR-CX11VE, HDR-CX110, HDR-CX110B, HDR-CX110/L, HDR-CX110/R, HDR-CX115E, HDR-CX115VE, HDR-CX116E, HDR-CX116VE, HDR-CX12, HDR-CX12E, HDR-CX120, HDR-CX130B, HDR-CX130E, HDR-CX130EB, HDR-CX130EL, HDR-CX130ER, HDR-CX130R, HDR-CX150, HDR-CX155E, HDR-CX155VE, HDR-CX160B, HDR-CX160E, HDR-CX170, HDR-CX180, HDR-CX180E, HDR-CX180EB, HDR-CX180EL, HDR-CX180ER, HDR-CX180ES, HDR-CX190, HDR-CX190B, HDR-CX190E, HDR-CX200, HDR-CX200B, HDR-CX200E, HDR-CX210, HDR-CX210B, HDR-CX210E, HDR-CX210L, HDR-CX210R, HDR-CX210S, HDR-CX250E, HDR-CX260VE, HDR-CX300, HDR-CX305E, HDR-CX305VE, HDR-CX330, HDR-CX350, HDR-CX350V, HDR-CX350VE, HDR-CX360E, HDR-CX360V, HDR-CX360VE, HDR-CX370V, HDR-CX410VR, HDR-CX450, HDR-CX455/B, HDR-CX500, HDR-CX500V, HDR-CX505VE, HDR-CX520, HDR-CX520V, HDR-CX520VE, HDR-CX550, HDR-CX550E, HDR-CX550V, HDR-CX550VE, HDR-CX560V, HDR-CX560VE, HDR-CX570E, HDR-CX580V, HDR-CX6, HDR-CX6EK, HDR-CX625, HDR-CX675/B, HDR-CX690E, HDR-CX7, HDR-CX7K/E, HDR-CX700E, HDR-CX700V, HDR-CX700VE, HDR-CX730E, HDR-CX740VE, HDR-CX760V, HDR-CX900, HDR-HC3, HDR-HC3E, HDR-HC3HK1, HDR-HC5, HDR-HC5E, HDR-HC7, HDR-HC7E, HDR-HC9, HDR-HC9E, HDR-HC9E/E, HDR-PJ10, HDR-PJ10E, HDR-PJ20, HDR-PJ200E, HDR-PJ230, HDR-PJ260V, HDR-PJ260VE, HDR-PJ30E, HDR-PJ30V, HDR-PJ30VE, HDR-PJ340, HDR-PJ380, HDR-PJ40V, HDR-PJ420VE, HDR-PJ430V, HDR-PJ50, HDR-PJ50E, HDR-PJ50V, HDR-PJ540, HDR-PJ580V, HDR-PJ580VE, HDR-PJ650V, HDR-PJ670, HDR-PJ710V, HDR-PJ740VE, HDR-PJ760V, HDR-PJ790V, HDR-PJ810, HDR-PJ810E, HDR-SR10, HDR-SR10D, HDR-SR10E, HDR-SR10/E, HDR-SR11, HDR-SR11E, HDR-SR11/E, HDR-SR12, HDR-SR12E, HDR-SR12/E, HDR-SR5, HDR-SR5C, HDR-SR5E, HDR-SR7, HDR-SR7E, HDR-SR8, HDR-SR8E, HDR-SX-43L, HDR-SX43S, HDR-SX-65L, HDR-SX65R, HDR-TD10, HDR-TD10E, HDR-TD20V, HDR-TD20VE, HDR-TD30V, HDR-TG1, HDR-TG1E, HDR-TG1/E, HDR-TG3E, HDR-TG5V, HDR-UX10, HDR-UX19E, HDR-UX20, HDR-UX20E, HDR-UX20/E, HDR-UX3E, HDR-UX5, HDR-UX5E, HDR-UX7, HDR-UX7E, HDR-UX9E, HDR-XR100, HDR-XR105E, HDR-XR106, HDR-XR106E, HDR-XR150, HDR-XR155E, HDR-XR160, HDR-XR160E, HDR-XR200VE, HDR-XR260V, HDR-XR260VE, HDR-XR350, HDR-XR350E, HDR-XR350V, HDR-XR350VE, HDR-XR500V, HDR-XR500VE, HDR-XR520V, HDR-XR520VE, HDR-XR550, HDR-XR550E, HDR-XR550V, HDR-XR550VE

HXR-MC50U

NEX-VG10, NEX-VG10EH, NEX-VG10H, NEX-VG10HB, NEX-VG20E, NEX-VG20EH, NEX-VG20H, NEX-VG20HB, NEX-VG30, NEX-VG30E, NEX-VG30EH, NEX-VG30H, NEX-VG30HB, NEX-VG900, NEX-VG900E a další