LOSAN s.r.o. (eshop.losan.cz)
eshop@losan.cz
417 562 681

28.04.24 20:49:05

ACCESS POINT MIKROTIK CAP-2ND

Cena celkem:	**1 296 Kč**
	(bez DPH: 1 071 Kč)
Běžná cena:	**1 426 Kč**
Ušetříte:	**130 Kč**
Kód zboží:	NAAMKR1015
Part No.:	RBcAP2nD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik cAP-2nD

RouterBoard od MikroTiku, určený pro hotely, nákupní centra, letiště, ale i pro kanceláře a domácnosti. Díky podpoře centrální správy CAPsMAN lze snadno nastavovat všechna AP z jednoho místa. Podporuje také pokročilý hotspot systém a roaming klientů.

Nová revize podporuje technologii 2x2 MIMO. Velkou předností je podpora PoE napájení, povedený design, díky kterému snadno zapadne do okolního prostředí, podpora **Wi-Fi roamingu a spotřeba pouhé 4 W**. Stejně jako další modely je **vybaven systémem RouterOS MikroTik**, který nabízí široké možnosti nastavení. **Součástí balení** je také kvalitní **napájecí adaptér**, PoE injektor a příslušenství pro montáž na strop či zeď.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 2,4 GHz, 802.11b/g/n

Procesor: AR9331-AL1A

Anténa: Interní OMNI 3 dBi

Konektivita: 1x 10/100 Mbps Ethernet s Auto-MDI/X, konektor RJ-45

Operační systém: RouterOS Level 4

Napájení: 24 V adaptér, PoE

Užitečné odkazy:

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)