

KINDERMANN KLICK & SHOW DRŽÁK PRO VYSÍLAČE



Cena celkem:	2 444 Kč
	(bez DPH: 2 019 Kč)
Běžná cena:	2 688 Kč
Ušetříte:	244 Kč
Kód zboží:	KINDER0504
Part No.:	7488000303
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Kindermann KLICK & SHOW držák pro vysílače

Praktický držák pro uložení až čtyř KLICK & SHOW dotykových vysílačů. Jeho elegantní design, který odpovídá tvaru vysílačů, se dobře hodí do moderního i klasického interiéru zasedací místnosti.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 320 g

Materiál: plast, hliník

Barva: černá